



بسم الله الرحمن الرحيم

وما توفيقي الا بالله وتوكلي
كتاب سر فك الاقفال

SECRETS OF LOCK PICKING



الفراعنة الاوائل هم اول من جاؤوا بفكرة ادوات الامن , وكان عبارة عن كاس به مسمار امان , ونحن هذه الاوان نستخدم نفس النظام السابق
فاكثر اداة للامان مستخدم هذه الايام هو القفل او يسمى كاس مسمار الامان , وهو عبارة عن مجموعه من المسامير الموزعه على مسافات محسوبة ومعينه

ولا يتم فتح هذا النوع الا بمفتاح او ادوات خاصة تسمى **pick.** وهي عبارة عن قطع من الستانلس يتم ادخالها في القفل لتحريك المسامير وهذه هي صورتها



ويلزم لفتح اي قفل استخدام اقل شيء قطعتين من **pick.** وهناك نوع اخر من **pick.** ويسمى ب **tension wrench.** وسوف نترجمها باسم **رنش** وهذه هي صورة هذا النوع




وسوف نترجم كلمة **pick.** ب **رفش**
فعملية رفش القفل فهذا يعني انك تقوم بتحريك المسامير الداخلية الموجودة في القفل وتحريكها وكانك تقوم باستبدال المفتاح بالرفش وبالتالي فان القفل سوف يفتح معك

وعند ادخال الرفش ورفع المسامير والان يجب تحريك القفل وتحريكه يتم بتدويره
بواسطة اداة ال **tension wrench** التي تحدثنا عنها فوق

اذن الرفش هو تحريك المسامير للاعلى واداة **tension wrench** هي لتدوير كامل القفل
وكذلك تحركه بالمفتاح العادي

الصورة التالية هي صورة جانبية توضح لنا الية عمل القفل والمفتاح



وهذه الصورة هي صورة امامية للمفتاح والقفل




Figure 2. The pin tumbler lock, front view.

وهذه الصور سوف تشرح بالتفصيل لاحقا


ودائما في عملية الرفش والتدوير فانت بحاجة الى يد رقيقة وهذا هو سر فتح الاقفال , حيث ان الحركة الخفيفة تجعلك تحس بحركة المسامير الداخلية , ودائما انت بحاجة الى التدريب

Tools الادوات : انا بدأت تجاربي على فك الاقفال باستخدام مفك ومسمار امان , المفك يعمل عمل tension wrench والمسمار يعمل كمشبك او رفش , بالنسبة الى المفك فالنصف الاخير تم تطعيجه بحيث يعمل زاوية مقدارها 45 بحيث انه يسهل ادخاله ورفع المسامير , ودائما ابعد الحرارة والتسخين عن المفك عندما يراد طعجه ولكن استخدم المطرقة فقط

وعند الضرب بالهمر كن رقيقا حتى لا ينكسر معك المفك , واما مسمار الامان يفضل ان يكون نصف انش واعمل له زاوية مثل المفك

اما النوع الرسمي فهو الذي يصنع طرفه من الالماس , وهذا استخدمه لجميع انواع الاقفال , واذا كان رفش الالماس صغير فهو يستخدم للاقفال الصغيرة مثل القفل العادي padlocks, ومثل اقفال الخزائن


وهنا بعض انواع tension wrench الاساسية المستخدمة :




النوع الاول

هذا يسمى رفش الماس

النوع الثاني يسمى رفش الماس صغير




النوع الثالث يسمى رفش اسطواني



النوع الرابع هذا ليس رفش وانما **tension wrench** يستخدم مع الرفش للتدوير والتحريك كما قلنا سابقا ولكنه مدموج معه رفش في احد الاطراف يعني رنش ورفش في نفس القطعه



النوع الخامس فهذا عبارة عن رنش مع طرف به اسطوانتين وطرف به اسطوانه



بالنسبة الى الرفش الالماس والرنش فان افضل مواصفات لهما هي كما يلي :
السبك يكون ما بين **.030 inches to .035 inches thick** وهذا للرفش
اما الرنش **للنوع الرابع** فيكون السبك **.045 inches to .050 inches**

النوع الرابع والخامس تكون زاوية الميل هي 30

وهناك انواع اخرى من الرفش تسمى رفش ممشط **rake pick** ولكن من تجربتي فان الرفش
العادي لا يختلف عن هذا النوع وهناك نوع اخر يسمى **ball pick** ويعني رفش كروي ويستخدم
اساسا للمفاتيح المزدوجة (مفاتيح كمبيوتر)

وهذه صورة للنوعين




Figure 4. A: a rake pick; B: a ball pick; C: a double ball pick; D: a diamond pick.

وهذه ايضا صورة لانتواع اخرى من الرفش





Figure 5. A: a hook pick; B: a pin and wafer lock tension wrench; C: a double-wafer tension wrench; D: a Feather Touch tension wrench; E: a homemade Feather Touch tension wrench.

انواع الاقفال :

- 1- **القفل المسماري** *The pin tumbler lock.* : يستخدم للبيوت , لابواب المراب , للصناديق , سيارات فورد , وشكل هذا القفل كما في هذه الصورة



- 2- **القفل الرقيق (البهلوان)** *The wafer tumbler lock.* : يستخدم للمراب و للمقطورة , ابواب المكاتب , الاقفال العادية المستخدم للمحلات , للكبينة , للشبابيك , الالات البيع القديمة وهذه هي صورة هذا النوع من الاقفال



- 3- **القفل المزدوج** *The double-wafer lock.* : هذا النوع يستخدم اساسا للامور الامنية المهمة جدا وهذه صورة هذا النوع



4- **الاقفال المجنحة** : يستخدم للامور الامنية الخفيفة وهو قديم الطراز زهذة صورته



5- **اقفال ليفر** *Lever locks.* : يستخدم للامور الامنية الخفيفة , للصناديق , صناديق الجواهر , صناديق الكاش الصغيرة , وهذه صورة هذا النوع



6- **قفل اسطواناني انبوبي** *Tubular cylinder locks.* : يستخدم في انظمة الانذار , الآلات البيع الحديثة , صناديق غسيل السيارات , وفي اي مكان تحتاج الى امان عالي وهذه هي صورة هذا النوع من الاقفال



الى الان تم عرض اشهر انواع الاقفال ومع ذلك يوجد العديد من الاقفال , ولكن هي بحاجة الى تمارين ذاتية وعندها سوف ترى انك تستطيع فتحها
وهنا صور توضح مدخل المفاتيح لكل نوع ذلك فوق وهي باللغة الانكليزية وتم ترجمتها ايضا ومن خلال مقطع المفتاح او مدخل المفتاح تعرف نوعه بسرعه




Figure 6. A: a pin tumbler lock; B: a wafer tumbler lock; C: a double-wafer tumbler lock.




Figure 7. A: a warded lock; B: a lever lock; C: a tubular cylinder lock.

The pin tumbler lock. أو القفل المسماري :
أشهر أنواعه تلك التي يكون به خمس مسامير وهذا النوع ينتج بحيث ان كل مفتاح له فقط مفتاح
مشابه له لكل مليون مفتاح , لذلك فان احتمالية فتح هذا النوع بواسطة مفتاح من نفس النوع
احتمالية قليلة جدا
وهذا هو شكله عندما يكون مغلق وعندما يكون مفتوح





Figure 8. A pin tumbler lock.

نجاح فتح هذا النوع يعتمد على الشعور والاحساس بالمسامير الداخلية , حيث انك تدخل الرفش لترفع
به المسامير ثم تدخل الرنش لتحريك القفل بشكل دائري

ملاحظة مهمة جدا : بالرجوع الى بعض الافلام على اليوتيوب وهو اوضح من الكتاب يتبين ان
المفتاح يكون به طوق حديد , وايضا المسامير تكون عبارة عن قطعتين منفصلتين , وظيفة الطوق
الحديدي هو فصل القطعتين والسماح فقط بالقطع السفليه بالنزول الى الاسفل الى اماكن خاصة

ومع الاستمرار بلف المفتاح يفتح القفل وهذه هي طريقة عمل المفتاح وكما في الصور التالية



طريقة العمل :

اولا : ادخل الرفش داخل القفل , الجهة المعقوفة من الرفش تتجه نحو الاجزاء المتحركة (المسامير) وباتجاه الاعلى

عليك الان ان تتحسس المسمار الاخير وهو في العادة يكون على بعد **7/8 inches** من القفل وبالعادة يكون عدد المسامير هو خمسة


عليك ان تتأكد انه عند ادخال القطعه الثانية وهي الرنش لا يحدث اعاقه بين القطعتين

الان عند الاحساس بالمسمار الاخير عليك تحريكه بحركه خفيفة للاعلى او الاعلى حسب الشركه المنتجه فبعضها يكون المسامير في الاعلى وبعض الشركات تجعل المسامير في الاسفل وذلك لتحريره وثبت يدك , الان طبعا انت تكون مدخل الرنش مع الرفش


وعند تحرير كل مسمار بالرفش عليك تحريك الرنش حتى تحرك الطوق الحديدي , وهنا الطوق الحديدي سوف يحجز احد قطعتي المسمار

الان الشرح المصور من احد الافلام من اليوتيوب


تم ادخال الرنش والرفش داخل القفل وكما في الصورة في الاسفل




الخطوة الثانية تنزيل المسمار الى اسفل الطوق الحديدي بقليل



الخطوة الثالثة عملية تحريك الطوق وذلك لفصل قطعتي المسمار عن بعضهما



الخطوة الرابعة الانتقال الى باقي المسامير وبالترتيب السابق ونفس الخطوات



الخطوة الخامسة تم تحرير اخر مسمار وتدوير الطوق بالكامل لفتح القفل والباب كاملا



ج

ما ينبت الشعر في
الوجه من الدهن

ب

د

ومتى تنفط اربع اياما وعولج بشحم البط وبمرهم الاستفيداج حتى يتكتم ثم يعاد
 انما خبيج الى ذلك في ابناء الشعر في الموضع التي يريه كسها اذا كان بها
 الشعر في الوجه والحاجب ضعيفا فليؤخذ من زبد البحر ورماد القيصوم من كل واحد
 حبيدق ويتعجن بزيت عتيق ويدلك به الموضع ويمسح به كل ليلة ويتقى الثراب
 الصفي ويمار تدبيره الى ما ينبغي باعتماد صفة اخرى يؤخذ اوقية دهن باب
 ويؤخذ وزن ثلاثة دراهم درارج قد القى روثها واجنتها فتمسح وتلقى في
 ذلك الدهن وتجعل في ميسنة على نار لين وتطبخ حتى يغلي ذلك الدهن
 ويرفع ويطبب من المنك والعنبر ثم يدلك الموضع وشمع عليه ويعاد الى ان ينفط
 فانه سيبعد وانبات الشعر فيه ان شاء الله تعالى في حفظ الشعر المتناقص وتطويله
 وابتداء الصلح صفة غشوي يطيل الشعر يؤخذ ورق الازار دخت وبرشاوشان
 حديث ومرواج فيلقى منه في الغلة ويغلف الرأس بهذا بعد ان يبل ينقيع راج
 صفة اخرى تطيل الشعر يؤخذ من الماء الذي قد اغلى فيه اللق فيلقى فيه شئ من حرد
 ويغسل به الرأس ثم يدهن فانه يطيل الشعر ان شاء الله تعالى ومما يمنع من تقاطع
 الشعر دهن لاس اذا تعهد دهن الشعر به ومما ينبت الشعر ويمنع من تقاطعه ان
 يحل الاذن في شراب ثم يرخ بدهن لاس مثل بمثل ويتعامد ذلك اصل الشعر به
 ليلا ويدخل الحمام رغدا او يغتسل بما خار صفة ية تمسك الشعر المتناثر
 يؤخذ امج وورق الاس ويطحن بالماء حتى يتر او يحرق الماء ويؤخذ زيت النفاق
 رطل وما الاس ورامج رطل فيطبخ حتى ينضب الماء ويبقى الدهن ثم يطرح عليه